

SIMI XX

SIMI è specializzata in stampanti dedicate ai Servizi Demografici, in particolare per la stampa della Carta d'Identità, degli Atti di Stato Civile e delle Tessere Elettorali.



La stampante SIMI XX si affianca al modello SIMI XIV come stampante multifunzione. La larghezza di stampa è di 136 colonne per cui possono essere gestiti tutti i moduli degli Uffici Demografici (Carta d'Identità, Atti di Stato Civile, Tessere elettorali, Certificati). È una stampante piana e il percorso della carta non trova impedimenti. La testina posta verticalmente rispetto al piano di stampa gestisce lo spessore della carta da 0,06 mm a 0,5 mm.

La partenza della prima riga di stampa può essere modificata dal driver in modo micrometrico. La stampante è anche dotata di trattore per modulo continuo con regolazione indipendente rispetto al foglio singolo. Il passaggio da modulo singolo a modulo continuo e viceversa è molto semplice e rende la stampante estremamente versatile.

Tecnologia	Matrice di punti a 24 aghi
Risoluzione	360 x 360 dpi
Carta	Pianale, Trattore Posteriore
Spessor e carta	da 0,06 mm a 0,5 mm
Velocità di stampa	400 cps
Campo stampa	136 colonne
Copie	Originale + 6 copie
Buffer	256 Kb
Rumorosità	<55 dBA (ISO 7779 standard)

Barcode residenti	EAN 13, EAN 8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matri x 2/5, Code 3 9, Code 128 B, Code 128 C, Codabar
Interfacce	Parallela IEEE 1284, USB 2.0, Ethernet 10/100
Emulazioni	EPSON ESC/P2, OKI 5 53 OSC, IBM 2391
Peso	8,15 Kg
Dimensioni (LxPxA)	422 x 239 x 200 mm